プライバシー保護エッジ AI 端末

ネットワークカメラモニタリングユニット

ビデオデコーダー

# AiAir Mosaic

取扱説明書

Ver. 1.4.0



AIRUCA 株式会社

# はじめに

この度は、AiAir Mosaic をご利用いただきまして誠にありがとうございます。本製品はネットワーク カメラの映像を液晶モニターやテレビに表示させることができる、小型・軽量のネットワークカメラ 用ビデオデコーダー、モニタリングユニットです。また、ネットワークカメラの映像中にいる人物に 自動的にモザイク加工やシルエット加工を施してプライバシーを保護することや、人数計測も可能で す。人物の骨格推定機能も搭載しております。

免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ① 本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ② お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損などの不便・損害・被害
- ③ お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわ らず、発生した一切の故障または不具合
- ④ 本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示などできないことで被 る不便・損害・被害
- ⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- ⑥ 本装置で表示された映像が何らかの理由(不正アクセスを含む)により公となり、使用され、その結果生じた、被写体となった個人・団体などによるプライバシー侵害などを理由とする賠償請求、クレームなど
- ⑦ 登録した情報内容が何らかの原因(ユーザー名、パスワードなどの認証情報を忘れたことにより 本商品を初期化する場合を含む)により、消失してしまうこと

ネットワークに関するお願い

本機はネットワークへ接続して使用するため、以下のような被害を受けることが考えられます。

- ① 本機を経由した情報の漏えいや流出
- ② 悪意を持った第三者による本機の不正操作
- ③ 悪意を持った第三者による本機の妨害や停止

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のような対策も含め、ネットワークセキュリテ ィ対策を十分に行ってください。

・ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機を使用する。

・PC が接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイルスや不正プログラムの感染に対するチェックや駆除が定期的に行われていることを確認する。

・不正な攻撃から守り、登録されているカメラの IP アドレス、認証情報(ユーザー名、パスワード) 等をネットワーク上に漏洩させないため、リモート接続する際にはパスワードを設定し、アクセスで きるユーザーを制限する。

・リモートで本機にアクセスしたあとは、必ず本機への接続を切断する。

・パスワードは定期的に変更する。また、認証情報(ユーザー名、パスワード)を第三者の目に触れ ないよう、適切に保管する。

・本機、ケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しない。

著作権について

本製品に含まれるソフトウェアの譲渡、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニ アリングは禁じられています。また、本製品に含まれるすべてのソフトウェアの輸出法令に違反した 輸出行為は禁じられています。

# 安全上の注意

本製品をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取 り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文を お読みになり、記載事項をお守りください。



また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

$\land$	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な 警告内容が示されています。
$\otimes$	◎で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

#### 設置について

▲ 警告	
$\otimes$	<ul> <li>・湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気件の</li> <li>悪い場所、火気のある場所に設置しないでください。</li> <li>がのかかる場所で使用しないでください。</li> <li>故障・火災・感電の原因となります。</li> </ul>
▲ 注意	
0	<ul> <li>・周囲温度が0~40°Cの環境に設置してください。直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くなど、高温になる場所には設置しないでください。故障・火災の原因となります。</li> <li>・腐食性ガスが発生する地域や塩害地域では使用しないでください。故障の原因となります。</li> <li>す。</li> </ul>

#### 電源・電圧・接続について

#### ⚠ 注意

0	・空気の吸排気口をふさがないでください。
$\odot$	吸排気口は壁から10cm 以上離してください。
-	これらをふさぐと内部に熱がこもり、火災の
	原因となります。
	・ケーブルおよび各種ケーブル類に足がひっ
	かかる場所に設置しないでください。
	・本体装置を移動する場合は、必ず電源を切
	り、ケーブル類を外してください。

#### 装置の取り扱いについて

⚠警告	Ŧ	▲ 警告	Ŧ
	<ul> <li>・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>・濡れた手で電源プラグやACアダプターを抜きます。</li> <li>・電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。感電の原因となり、電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないたり、自っ張ったり、加工したりしたり、加工したりしてなたさい。重い物を載せたり、引っ張ったり、毎回原ケーブルを痛め、火災・</li> <li>・電源ケーブルや電源プラグが傷んだとき、コンセントの差し込み口にほこりが付着している場ま使用すると、火災の原因となります。</li> <li>・近くたましたときは、電源ケーブルやLANケーブルを抜いてください。そのまま使用すると、雪によっては装置が破損し、火災の原因となります。</li> <li>・万一、装置から煙、異臭がするなどの異常が発生した場合は、直ちに電源プラグ、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。</li> </ul>		<ul> <li>・装置やACアダプターを勝手に改造しないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>・装置本体のカバーや各種差し込み口についているカバーは、必要な場合を除いて取り外さないでください。故障・感電の原因となります。</li> <li>・ディスプレイに何も表示できないなど、故障状態で使用しないでください。修理の依頼は販売店にご依頼ください。修理の依頼は販売店にご依頼ください。修理の依頼とし、小島へがあります。</li> <li>・開口部(通風孔など)から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。故障・火災・感電のおそれがあります。</li> <li>・教虫剤などを使って害虫駆除を行う場合には、装置を停止し、ビニールなどで保護してください。</li> <li>・装置の開口部(通風孔など)をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。</li> </ul>
			いてくたてい。 取得でりかの原因となりより。

# 使用上のお願い

長時間安定した性能でお使いいただくために

- ・高温・多湿の場所で長時間使用しないでください。部品の劣化により寿命が短くなります。
- ・本機は発熱します。設置場所の放熱を良くし、暖房などの熱が直接当たらないようにしてください。
- ・本機は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・機器が濡れないようにご使用ください。また、水滴または水沫のかからない状態でご使用くだ さい。

# 本体各部の名称

通常、前面と背面のみ使用します。

前面 PWR LAN USB USB HDMI 背面



DC IN DC12V	専用の AC アダプターを接続し電源を供給します。
HDMI	HDMI 対応のモニターに接続するポートです。
	※HDMI を DVI や VGA に変換するコネクターは使用できません。 HDMI 入力端子のあるモニターまたはテレビ等をご用意ください。
USB 3.2 ×4	USB 3.2 機器を接続するポートです。USB 2.0 および USB 3.0 と互換 性があります。
LAN(Gigabit Ethernet)	LAN ケーブルを接続するポートです。

# 使用方法

AC アダプターを本機に繋げることで自動起動します。

### 初期設定

初期設定を行うには本機に USB キーボード、マウスを接続する必要があります。(Onboad : On Screen Keyboard を搭載していますので、マウスだけでも設定は可能ですが、キーボードがある方が 設定は容易です。)本機に液晶モニター、キーボード、マウス、AC アダプターを接続して起動しま す。

初期設定の流れ

- ① カメラの登録 ネットワークカメラの IP アドレスやパスワード等を登録します。
- ② 表示画面の設定 分割画面に表示するカメラ番号や位置を設定します。
- ③ シーケンス表示の設定 シーケンス表示で表示する分割画面を設定します。
- ④ AI 設定 モザイク加工やシルエット加工などの AI 機能を設定します。
- 上記の①~③は映像を表示するための必須設定です。
- ※シーケンス表示を使用しない場合でも、最低1枚のシーケンス表示の登録が必要です。
- 下記 URL の YouTube 動画でも初期設定を解説しております。

https://www.youtube.com/watch?v=jKc0Q\_p2exM

① シーケンス表示[停止中] 🖸 録画 📑 サイドバー 🚼 全画長 🎝 設定 ① About
 ① 終了

上部に表示されるメニューバー

メニューバーにある設定ボタンを押すと、設定画面が開きます。

① カメラの登録

本機を立ち上げると、自動的に画面が立ち上がります。上部にあるメニューバーの設定アイコンを押 して設定画面を表示します。「カメラ」タブを選択(初期状態では選択されています)し、最初にカ メラを登録します。左下にある「+」ボタンを押すとカメラが追加できます。

■カメラ 器表示画面 🕓	シーケンス表示 ■録	画 🔮 AI設定 🔊 中継配信 🌂 その他
Camera1	ラベル	Camera1 ☑表示する
	プロトコル	RTSP -
	製造メーカー	Panasonic 🝷
	認証	admin
	URL	192.168.1.10 : 554
	パス (1×1画面用)	/Src/MediaInput/stream_1 ・ 接続テスト
	パス (分割画面用)	▼ 接続テスト
	FPS制限	10 - + □制限しない
	映像	◉ 縦横の比を維持する ○ 画面に合わせる
	音声	□出力する
+- ↑↓		ONVIF設定
Import Export		Cancel OK

ラベル:

映像の上部に表示されるカメラタイトルです。任意の文字を登録できます。 「表示する」のチェックを外せば非表示にできます。

プロトコル: プロトコルを選択します。通常は rtsp を選択します。 サポート対象外ですが、古い MJpeg 対応カメラ等は http で接続できることがあり ます。(接続パスが違うことが多いです) ※マルチキャストの設定方法について 本製品はマルチキャスト配信にも対応しております。 マルチキャストにて本機を使用する場合には、 プロトコルをマルチキャストに選択して下さい。

認証: カメラにアクセスするためのユーザー名とパスワードを入力します。

URL: カメラのIP アドレスを記入します。ドメイン名も記載できます。

ポート番号:ポート番号を入力します。rtspの場合、通常は554です。

パス:カメラから映像を取得するためのパスを選択します。手動で記入することも可能です。

#### ※パスの1段目には1×1画面用の高解像度のパスを設定します。

#### ※パスの2段目には分割画面用の低・中解像度のパスを指定します。

※カメラのパスが分からない時(対象:ONVIF対応カメラ)

ネットワークカメラのパスが、製造メーカーの一覧にないメーカーのために選択

できなかったり、入力方法が分からなかったりした時、ONVIF 対応ネットワークカメラで

あれば自動取得することが可能です。

- ① カメラタブ画面右下の ONVIF 設定ボタンを選択
- ② 表示された画面下部の「カメラからデータ取得」を選択
- OK を選択

ONVIF設定 - □ >
接続
■カメラの認証と同じ認証情報を使用する
ID パスワード
http://192.168.1.14: 80
接続テスト
メディアプロファイル
☑デフォルトのメディアプロファイルを使用する
プロファイル名 ▼ リストを取得
パス
カメラからデータ取得
OK

接続テストボタン:カメラへ接続できるかをテストできます。

FPS 制限: 表示するカメラのフレームレートを制限します。

映像: 縦横比を維持して表示か、画面にフィットさせて拡大縮小するかを選択できます。

音声: 音声を出力する場合はチェックを入れます。

- +ボタン: カメラを追加します。
- ーボタン: カメラを削除します。
- ↑↓ボタン: カメラの登録順を入れ替えます。

② 表示画面の設定

「表示画面」タブを選択し、表示画面を設定します。左下にある「+」ボタンを押すと表示画面を 追加できます。

\$		設定		,
➡カメラ 🔠 お示画面	⑤シーケンス表示 ■	録画 🕄 AI設定	<b>、</b> 中継配信	くその他
View1	ラベル	View1		
	画面タイプ	2×2 •		
	+ <i>v</i> =	Cameral	Camera2	
	772	Camera3	Camera4	
Import Export			1	Scancel OK

ラベル: 表示画面に付ける名前です。任意の文字を登録できます。

画面タイプ:画面の分割タイプを選択します。

カメラ: 各分割コマ位置に表示するカメラを選択します。

+ボタン: 表示画面を追加します。

ーボタン: 表示画面を削除します。

↑↓ボタン:表示画面の登録順を入れ替えます。

③ シーケンス表示の設定

「シーケンス表示」タブを選択し、シーケンス表示を設定します。左下にある「+」ボタンを押 すとシーケンス表示を追加できます。シーケンス表示を行わない場合でも、シーケンス表示は最 低でも1つ以上登録する必要があります。

*	設定	- • ×
🖪 カメラ 🛛 闘表示画面 🔘	୬-ケンス表示    母 録画    ♦ AI設定	▶□中継配信 🔍 その他
View1	ラベル View3	
View2	主一時間(秒) 10 - +	
View3	衣小时间(杉) 10 - +	
+ - ↑ ↓		
Import Export		Cancel OK

ラベル: シーケンス表示に付ける名前です。任意の文字を登録できます。

表示時間(秒):表示する時間を秒で設定します。5秒から600秒の間で設定できます。

+ボタン: シーケンス表示を追加します。

ーボタン: シーケンス表示を削除します。

↑↓ボタン:シーケンス表示の登録順を入れ替えます。

※シーケンス表示を行わない場合でも、シーケンス表示は最低でも1つ以上登録してください。

④ AI 設定

「AI 設定」タブを選択し、AI 設定を行います。

「オーバーレイ」

\$			設定			- • ×
≛∙カメラ	品表示画面	◎シーケンス表示	■録で	OAI設定	口中継配信	その他
Camera1		オーバ	ーレイノス	数計測		
		○モザ	イク加工			
		ブロ	ックサイズ	2 - +		
		○シル	エット加工			
		色	黒・透過	9∞ ▼	大きさ+	0 – +
		● 骨格	表示			
		○オー	バーレイ処理	里は使用しな	5	
	+ –					
Import	Export				1	Scancel OK

・モザイク加工: カメラに映る人物にモザイク加工を施せます。

ブロックサイズが大きいほどブロックの大きさが増大します。(初期値3)

・シルエット加工: カメラに映る人物にシルエット加工を施せます。

色や透過率を指定できます。大きさが大きいほどシルエット加工面積が 増大します。加工がはみでる場合は適宜調整してください。(初期値 60)

- ・骨格表示: カメラに映る人物の骨格を表示させることができます。
- ・オーバーレイ処理は使用しない: モザイク加工などのオーバーレイ処理を無効にします。

「人数計測」

\$	設定	- • ×
▲カメラ 器表示画面	③シーケンス表示 ■録画 AI設定 乳中継配信 くその他	
Camera1	オーバーレイ(人数計測)	
	◎ 人数を表示する 色 緑 ▼ サイズ 100 - + 表示位置 右上	•
	<ul> <li>● 混雑状況を表示する</li> <li>しきい値 青 0 - + 黄 1 - + 赤 2 -</li> <li>サイズ 中▼ 表示位置 右▼</li> </ul>	+
	○ 表示しない □ 人数をサーバーに送信(POST)する	
+ -		]
Import Export	© Cancel	OK

・人数を映像に表示する: カメラに映る人物の人数をカウントし、映像に表示します。文字の色、 文字サイズ(初期値 100)、表示位置を指定することができます。

・混雑状況を表示する: しきい値(人数)を設定することができます。

・表示しない: 人数計測の表示の有無

・人数をサーバーに送信(POST)する: 人数を指定した URL のサーバーに送信します。
 カメラ ID を指定することができます。送信タイミングは以下の3つです。

① 最初の人数計測時 ② 計測人数が変化した時 ③ 1分経過毎

※ 送信データ例(2名検出時)

"json": {

```
"count": 2,
```

"id": "1",

"time": "2022-11-04T10:30:19+0900"

```
}
```

## モザイク加工サンプル



シルエット加工サンプル



骨格表示サンプル



#### 混雑状況サンプル



② 中継配信

「中継配信」	タブを選択すると、	、各種設定を変更できます。
「丁小仁自し」」	アノを囲バりるこ	、百悝収促と久欠しさより。

		役定		- •
🗳 カメラ 🛛 器表示画面 🕓 🕅	-52ス表示 🖽 🗈	录画 🕄 AI設定	╗中継配信	くその他
☑中継配信機能(映像のみ)を有	効にする			
サーバー設定				
プロトコル <ul><li>RTSP</li></ul>				
認証 ID	パスワー	۲		
ホスト 192.168.1.1: 85	54			
中継刀メラ設定				
Camera1	カメラ	Camera1	⊙パス1	○パス2
	配信パス	stream1		
	コーデック	● H.264 ○ H.2	65	
	サイズ	幅 × 高t	7	
Import Export			0	Cancel OK

- ・中継配信機能(映像のみ)を有効にする: 映像のみで中継配信を有効にします。主に AI 加工を 施した映像を配信する際に利用します。
- ・サーバー設定: AiAir Mosaic のサーバー設定を行います。ID およびパスワードを設定し、 rtsp のポート番号を指定します。
- ・中継カメラ設定: 中継するカメラを設定します。+ボタンと-ボタンで追加および削除を行い、 パス1かパス2をして配信パスを指定できます。コーデックはH.264 および H.265 が設定できます。サイズは対応する解像度の範囲内で指定できます。

③ その他の設定

「その他」タブを選択すると、各種設定を変更できます。

\$	設定 _ ロ ×
■カメラ 器表示画面 ③うかれ表示 ■	録画 😪 AI設定 🔊 中継配信 🔍 その他
☑全画面で起動する	□ カメラから日時を取得する: Cameral ▼
☑ 起動時にシーケンス表示を開始する	□ 自動再起動を行う: 毎日 ▼ 0 ▼ 時 00 ▼ 分
□ ストリーム情報を表示する	
画面切替前にカメラに接続する(秒前)	
: 3 - +	
画面切替後、カメラに接続するまで待つ(秒)	
: 10 - +	
☑ CPU高負荷時に自動的にカメラを切断する	
高負荷継続時間(秒): 5 – +	
CPU使用率(%): 95 - +	
Import Export	Cancel OK

・ 全画面で起動する: 起動時に全画面で表示します。

・起動時にシーケンス表示を自動で開始する:

起動後、すぐにシーケンス表示を開始します。

・ストリーム情報を表示する:

カメラの映像上にカメラから取得しているストリーム情報を表示します。

コーデック(h264、h265 等)、画像サイズ(1280×720 等)

フレームレート (10/30 fps 等) 左側は画面に表示しているフレームレート (10fps)、

右側はカメラから取得しているストリームのフレームレート(30fps)です。

・ 画面切り替え前にカメラに接続する(秒前);

シーケンス表示の切り替えをスムーズに表示させるために、画面が切り替わる前にバック グランドで接続をしています。何秒前に接続するかを指定します。(初期値は3秒) ・画面切り替え後、カメラに接続するまで待つ(秒):

画面が切り替わったあともカメラに接続できない場合、接続がタイムアウトする秒数を 指定します。(初期値は10秒) ・CPU 高負荷時に自動的にカメラを切断する:

高負荷時にフリーズを避けるため、自動的に負荷の高いカメラとの接続を切断します。 CPU 使用率(%)(初期値 95%)に設定された負荷以上の状態が、高負荷継続時間(秒) (初期値 5 秒)以上続くと、負荷の高いカメラとの接続を切断します。切断したカメラ映像の 表示枠には「AUTOMATICALLY DISCONNECTED」と表示されます。 このメッセージが表示された場合、カメラのストリームの設定を変更してください。 カメラ登録画面の URL パス2 段目に例えばストリーム2 (Sub Stream)を使う、ストリームの画 像サイズを小さくする、フレームレートを下げる、ビットレートを小さくする、など。

- ・自動再起動を行う:毎日もしくは、日付と時刻を設定することで、本機の自動再起動を行います。
   ※インターネットに接続できない環境にて自動再起動を行う場合は、
   「カメラから日時を取得する」を選択してください。
- [Export] 、 [Import] :

本製品を複数台同じ設定にて利用する場合に USB メモリー等を使用し設定を複製できます。 「Export」を選択し「OK」を選択することで、設定をエクスポートできます。

Ŷ		83	RÆ – O R
₽カメラ	<b>器</b> 表示画面	⑤ シーケンス表示 ■ 錡	画 くその他
Camera1		ラベル	Camera1 図表示する
Camera2		プロトコル	RTSP
Camera3		21147	
Camera4		製造メーカー	Panasonic 🔻
		認証	admin
	\$	AIAI	r-View - □ ×
		設定データをエク           設定データを保存           OKボタンを押し	7スポートします 芽するUSBストレージを接続して、 してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		Cancel	ок
		映像	●縦横の比を維持する ○ 画面に合わせる
		音声	□出力する
+ -	$\uparrow \downarrow$		ONVIF設定
Import	Export		Cancel OK

\$			設定	- 0 :
<b>■</b> カメラ	<b>器</b> 表示画面	◎ シーケンス表示 ■	緑画 くその他	
Camera1		ラベル	Camera1	▼表示する
Camera2			DTCD -	
Camera3		JULIN	KISP •	
Camera4		製造メーカー	Panasonic 🝷	
		認証	admin	
	¥	現在の設定データは全 エクスボートした設定 接続して、OKボタン Cancel	て上書きされます データが保存されているUSBスト を押してください OK	レージを ▼ 接続テスト 接続テスト
		映像	●縦横の比を維持する	
		音声	□出力する	
+ -	$\uparrow \downarrow$			ONVIF設定
Import	Export			Cancel OK

「Import」を選択し「OK」を選択することで、設定をインポートできます。

メニューバーの操作

全画面表示状態においてメニューバーを表示させるには、表示画面をダブルクリックします。

🕕 シーケンス表示 [停止中] 📐	读画  Ī■ サイドバー  【】 全画面 🏟 設定  (i) About	し 終了
シーケンス表示:	シーケンス動作を停止・開始します。	
録画:	録画機能を停止・開始します。	
サイドバー:	サイドバーを表示します。表示する表示画面の選択や、PTZ 対応カメラ	,
	の制御ができます。	
全画面:	全画面で表示します。メニューバーは隠れます。	
設定:	設定画面を開きます。	
About :	本機の情報が表示されます。最新情報への更新もできます。	
終了:	アプリケーションを終了して本機の電源を OFF にします。	
	アプリケーションだけを終了することもできます。	

#### About 画面

メニューバーの About ボタンを押すと、AiAir Mosaic についての画面が表示されます。



# サイドバー

サイドバーには表示画面リスト、カメラ制御(PTZ コントローラー)、 録画を表示することができます。

表示画面リスト	<u>カメラ制御(PTZ コントローラー)</u>	録画
All シーケンス表示 [停止中] 全示画面 View2 View3 View3 View3 View3 View4 View5 View5 View4 View5 V	● - ケンス表示 (停止中) 2 第四 カメラ制御 ・ P T Z ・ Camera1 ・ D T Z ・ プリセット ・ 適用 ・ フォーカス 近 這 ご自動 ・ 明るさ	<ul> <li>シーケンス表示 (停止中)</li> <li>学 録画中</li> <li>③</li> <li>③</li> <li>○:00:30 - Camera1</li> <li>○:00:30 - Camera2</li> <li>〇</li> <li>〇</li> <li>〇</li> <li>〇</li> <li>〇</li> <li>○:00:30 - Camera2</li> </ul>
		USBストレージ 0% (0.04 / 28.63 GB)
		保存先を開く 取り外す

カメラ制御は Onvif プロトコルを使用して行われますので、Onvif 対応カメラ以外の制御はできません。AXIS 社製全方位カメラの Dwarped View の設定を行っている場合はプロファイルの選択が必要です。

表示画面をダブルクリックすることで対象の単画面に切り替えることも可能です。

## テンキーによる画面切り替え

映像を映している最中にテンキー1~9や0を選択すると、対応する画面が表示されます。手動で 見たい表示画面がある時に便利です。

「テンキーの数字」に対して、「サイドバー」および「シーケンス表示(設定内タブ)」の並び順が対応しております。なお、0は10番目として扱われます。

※ 右図を例に挙げると、1を押下することで View1 が、
 2を押下することで View2 が、3を押下することで
 View3 が表示されます。



録画機能

本製品は外付け HDD を USB ポートに挿すことで録画することが可能です。

- ※1 推奨 HDD は AC アダプター付きの HDD です。
- ※2 カメラは最大4台、解像度640×360(または640x480)、フレームレート5fps、 ビットレート 512kbps 程度のスペックでの録画を推奨しています。
- ※3 本製品の録画機能は補助機能であり、本格的な録画には向いていません。本格的な 録画は専用のレコーダー等をご利用ください。

・設定方法:

- ① 設定画面の録画タブを選択します。
- ② +ボタンを押下し、録画したいカメラを登録します。
- ③ パス、ファイル切り替え時間(10分推奨)、サイズ(未入力の場合カメラの設定値)、FPS、音 声保存の有無を入力します。
- ④ OK を選択します。
- ⑤ 画面上部の「録画[停止中」を押下することで録画が開始されます。

※サイズおよび FPS の設定値は、「カメラ本体の設定値>カメラタブの設定値>録画タブの設定値」 の優失度で適用されます。

|--|

*	設定		- • ×	
🖾カメラ 🔠 お示画面 🕓	-ケンス表示 💷 録画 🦄 🤻	その他		
受録画ファイルのサイズが4GB     □ 起動時に録画処理を開始する	を超過しそうになった場合.	、ファイルを切り替	える	
USBストレージの空き容量が 256 MB以下になった場合、以下の処理を行う ◎録画処理を停止する ③最も古い録画ファイルを削除する				
録画登録				
14 AXIS	カメラ	14 AXIS		
		●パス1 ○パス2	2	
	ファイル切替時間(分)	10 - +		
	サイズ	幅 × 高さ		
	FPS	10 - +		
++	音声	□保存する		
Import Export			©Cancel OK	

録画データの取り出し方法:サイドバーを選択後、「表示画面」を押下し、「録画」を選択します。



対象の録画カメラを選択します。	録画
「取り外す」を選択することで HDDを安全に	0:01:20
取り外すことができます。	
HDDを取り外すときは必ず事前に「取り外す」実行して	
ください。	
また、「保存先を開く」を選択することで録画データが	
保存されているフォルダを開くことができます。	



本機の IP アドレスの設定

本機の IP アドレスは初期状態では DHCP による自動取得となっています。固定 IP アドレスを割り 当てる方法を説明します。

AiAir Mosaic を終了

CII Aldir Mosale					
🕕 シーケンス表示[停止中] 🖎 録画 📑 サイドバー 🎦 全画面 🏟 設定 访 About	し 終了				
全画面表示状態で画面をダブルクリックすると、上部にメニューバーが表示されます。					
右側にある終了ボタンを押して AiAir Mosaic を終了します。終了確認画面が表示されますので	÷.,				

「PC の電源を OFF にする」のチェックは外して、アプリケーションのみを終了してください。

デスクトップ上にネットワーク接続アイコンがありますので、 それを開きます。(ダブルクリックまたは右クリックから開く)



ネットワーク接続画面が開きますので Ethernet – 有線接続1 をダブルクリック します。

ネットワーク	ク接続 - □ ×
名前	前回の使用 🔻
← Etherent 有線接続1	4分前
docker0	4 分前
+ - 0	

有線接続1の編集画面において、 「IPv4 設定」を選択します。 方式:「手動」を選択します。 「追加」ボタンを押します。

追加したアドレス欄にアドレス、ネット マスク、ゲートウェイを登録します。 必要があれば DNS サーバーも登録します (通常はゲートウェイと同じ場合が多いで すが、詳細はネットワーク管理者にお問い 合わせください。)

<b>X</b>	有線接	読1の編集	- • ×
接続名(N): 有線接続 1			
全般 Ethernet	802.1X セキュリティー DC	B プロキシー IPv4 設定	IPv6 設定
方式(M: 手動			•
アドレス			
アドレス	ネットマスク	ゲートウェイ	追加(A)
192.168.1.126	255.255.255.0	192.168.1.1	
			HURN(U)
DNS サーバー(V):	192.168.1.1		
ドメインを検索(E):			
DHCP クライアント	ID(H):		
この接続を完了	するには、IPv4 アドレスが必要になりま	す(4)	
			$J L - F(R) \cdots$
		取り	消し(C) ✔ 保存(S)

最後に保存ボタンを押してください。

#### VNC リモート接続の設定

本機は VNC を利用してリモートから接続できます。 VNC 機能は初期状態では OFF になっていますので、ON にする必要があります。

#### VNC 機能を ON にする方法

AiAir View アプリケーションを終了し、デスクトップ上にある 「LXTerminal」を起動します。



LXTerminal 画面に vnc\_setup.sh on と入力してエンターキーを押します。

airuca@aaeon-desktop: ~	-	•	×
ファイル(F) 編集(E) タブ(T) ヘルプ(H)			
airuca@aaeon-desktop:~\$ vnc_setup.sh on リモート接続の設定を行います 画面サイズを設定しますか?[y/N](ディスプレイを接続しないで使用する場合は設定してください) 1:1920v1080_2:1600v1200_2:1280v800_4:1280v700_5:1024v768_0:ろの他			
番号を入力してください[1-5 or 9]:			

画面サイズ設定は、ディスプレイを接続せずに使用する環境用の機能です。 常にディスプレイを接続して使用する場合は、設定しなくても問題ございません。 画面サイズ設定して、且つディスプレイを接続して使用する場合は、 そのディスプレイが対応している画面サイズを設定してください。 対応していない画面サイズを設定した場合、ディスプレイ上でマウスを動かしてもうまくクリックで きないことがありますので、VNC でリモート接続して、画面サイズを設定し直してください。 パスワードを聞いてくるので、VNC にログインするためのパスワードを設定します。容易に推測されないパスワードを設定してください。

airuca@airuca-desktop: ~	-		×
ファイル(F) 編集(E) タブ(T) ヘルプ(H)			
<b>airuca@airuca-desktop</b> :~\$ vnc_setup.sh on リモート接続の設定を行います 画面サイズを設定しますか?[y/N](ディスプレイを接続しないで使用する場合は設 てください)	定	L	
1:1920x1080 2:1600x1200 3:1280x800 4:1280x720 5:1024x768 9:その他 番号を入力してください[1-5 or 9]: 1 画面サイズ: 1920x1080			
Password: リモート接続を有効にしました、再起動してください airuca@airuca-desktop:~\$ []			

VNC リモート接続が有効になり、パスワードも設定されました。本機を再起動してください。再起 動後に VNC が有効となります。

#### VNC 機能を OFF にする方法

AiAir Mosaic アプリケーションを終了し、デスクトップ上にある 「LXTerminal」を起動します。



LXTerminal 画面に vnc\_setup.sh off と入力してエンターキーを押します。

Ţ			airuca@airuca-desktop: ~	-	۰	×
ファイル(F)	編集(E)	タブ(T)	ヘルプ(H)			
airuca@airuo	ca-deskt	t <b>op</b> :~\$ v	nc_setup.sh off			

VNC リモート接続が OFF になります。本機を再起動してください。

Ţ	airuca@airuca-desktop: ~	-	•	×
ファイル(F) 編集(E) タブ(T) へ	ノレプ(H)			
airuca@airuca-desktop:~\$ vnc リモート接続を無効にしました airuca@airuca-desktop:~\$ ■	_setup.sh off 、再起動してください			

#### VNC ビューアーの入手先

外部から VNC によるリモートアクセスを行うには、パソコン側に VNC Viewer をインストールする 必要があります。詳しくは VNC のサイトをご覧ください。

Real VNC : https://realvnc.com

VNC ビューアーのダウンロードサイト: https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

## Onboard:オンスクリーンキーボード

本機にはオンスクリーンキーボードが搭載されています。これを使用するとマウスを使って文字を入 力することができます。 起動方法

AiAir Mosaic アプリケーションを終了し、デスクトップ上にある「Onboard」を起動します。 画面下部にオンスクリーンキーボードが表示されます。





# 日本語入力方法について

画面右下のキーボードのアイコンクリックすることで日本語にて入力ができます。



# AXIS 社製パノラマカメラの Dewarped View の選択

AXIS 社製パノラマカメラには Dewaped View(全方位画像を展開した映像)を設定・表示する機能 があります。Dewarped View を設定した映像を表示させるには、カメラ登録時の URL のパスに例え ば Double Panorama「camera=3」等のカメラ番号(ストリーム番号)を追加で記載します。

パスの記載例

#### axis-media/media.amp?camera=3&fps=10

camera=1: Overview camera=2: Panorama camera=3: Double Panorama camera=4: Quad etc...

カメラ側に設定した Dewarped View の番号はブラウザで直接カメラの ライブ画像を表示した際に画面左下で確認できます。

1	Overview
3	Double Panorama

#### カメラ制御 (PTZ コントロール)を行う場合)

Dewarped View を設定したカメラの PTZ 制御を行うため にはカメラ登録画面の ONVIF 設定を行う必要があります。 認証にある「接続テスト」ボタンを押して接続テストが成功 したら、メディアプロファイルリストが選択できる様になる ので、適切なプロファイルを選択してください。プロファイル 番号は Dewarped View 番号から 1 を引いた数値となります。

例)3:Double Panorama を選択した場合、profile\_2\_h264 を4:Quad を選択した場合、profile\_3\_h264 を選択します。

ONVIF設定 -	•	×
認証		
☑カメラの認証と同じ認証情報を使用する		
ID パスワード		
接続テスト		
メディアプロファイル		
□ デフォルトのメディアプロファイルを使用す	3	
profile_3_h264 🔻		
© Cancel OK		

【開発元】 AIRUCA 株式会社 東京都千代田区内神田 1-12-12 美土代ビル 3F https://airuca.com E-mail: info@airuca.com